

Brugervejledning til watch winder model LINDENÆS L-2114 / L-2113

Læs efterfølgende instruktionen omhyggeligt inden du tager din nye watch winder i brug. For at hver enkelt armbåndsur kan få det optimale rotations mønster anbefaler vi, at du tjekker brugervejledningen til dit ur eller kontakter producenten af uret, inden brug af watch winder og opsætning af rotationsprogrammet i watch winderen.

HUSK! Fjern beskyttelsesfilm på forsiden og evt. bagsiden af akrylglasruden inden du tager watch winderen i brug.

1. Opstart:

Tilslutnings stik til medfølgende 230V adapter findes på bagsiden af din watch winder.

2. Program valg:

Vælg med drejeknap imellem 4 forskellige program indstillinger samt on/off

3. Programmer:

Vælg med drejeknap imellem 4 forskellige program indstillinger, 750 – 1.800 TPD (bevægelser/dag) samt on/off



STOP/OFF: Watch winderen tændes og slukkes. Ved "off" er strømmen til motoren afbrudt

PROGRAM 750 TPD: Watch winderen bevæger sig ca. 4 min. i retning "med uret" efterfulgt af ca. 56 min. Pause. Så ca. 4 min. "mod uret" efterfulgt af ca. 56 min. pause. Herefter gentages cyklussen.

PROGRAM 1.000 TPD: Watch winderen bevæger sig ca. 6 min. i retning "med uret" efterfulgt af ca. 54 min. pause. Så ca. 6 min. "mod uret" efterfulgt af ca. 54 min. pause. Herefter gentages cyklussen.

PROGRAM 1.500 TPD: Watch winderen bevæger sig ca. 8 min. i retning "med uret" efterfulgt af ca. 52 min. pause. Så ca. 8 min. "mod uret" efterfulgt af ca. 52 min. pause. Herefter gentages cyklussen.

PROGRAM 1.800 TPD: Watch winderen bevæger sig ca. 10 min. i retning "med uret" efterfulgt af ca. 50 min. pause. Så ca. 10 min. "mod uret" efterfulgt af ca. 50 min. pause. Herefter gentages cyklussen.

4. Advarsel:

Hvert ur monteret i urholderen må maksimalt veje 380 g. Overskridelse heraf kan beskadige motoren og medføre bortfald af garantien.

Anvend kun den medfølgende 230 V adapter. En adapter med forkert output eller spænding kan beskadige watch winderen og medføre bortfald af garantien.

Undgå at dreje urbevæger delen manuelt. Dette kan beskadige din watch winder og medføre bortfald af garantien.

Undgå at udsætte watch winderen for direkte sollys, vand eller andre væsker og ekstremt høje temperaturer.